


**Produktbeschreibung** Der OBRA – Trockenmittelbeutel ist ein staubarmer oder staubdichter, wasserdampfdurchlässiger Beutel mit chemisch indifferentem, wasserdampfadsorbierendem, aktiven Füllgut als Trockenmittel. OBRA – Trockenmittelbeutel werden nach DIN 55473 in „Trockenmitteleinheiten“ bemessen. Eine Trockenmitteleinheit ist diejenige Menge Trockenmittel, die im Gleichgewicht mit Luft bei 23 (± 2) °C eine bestimmte Menge Wasserdampf adsorbiert. Die Anzahl der Trockenmitteleinheiten ist das Maß für die Adsorptionsfähigkeit des Trockenmittelbeutels. OBRA-Trockenmittelbeutel können auch in jeder beliebigen Gramm-Menge bis 1200 g angeboten werden, ohne dass die unter der Eigenschaft beschriebene Adsorptionsfähigkeit beeinflusst wird.



<b>Eigenschaften</b>	Adsorptionsfähigkeit (bei 40% rel. Luftfeuchte)	min. 6 g H <sub>2</sub> O / Einheit
	pH-Wert	min. 3,5 max. 8
	elektrische Leitfähigkeit	max. 0,3 S/m
	wasserlösliche Substanzen	max. 2 %
	Volumen / Einheit	max. 45 cm <sup>3</sup>
	Masse / Einheit	max. 39 g

<b>Standardkörnungen</b>	< 0,25 mm max. 2 %	< 6,3 mm 100%
--------------------------	--------------------	---------------

	<b>Produktinformation</b>	
	<b>OBRA-Trockenmittelbeutel</b>	
Datum: 09 / 2021	<b>PI-No.: SIO-14</b>	Seite 2 von 2
Revision: 03		

<b>Anwendung</b>	<p>OBRA – Trockenmittelbeutel schützen Packgüter während Transport und Lagerung vor Korrosion, Schimmelbefall und anderen Schäden durch Schwitzwasserbildung.</p>
<b>Verpackung</b>	<p>Innenverpackung: PE-Beutel          Außenverpackung : Wellpappfaltkartons          Alternativ: Pappcontainer oder Stahlblechtrommeln          Andere Verpackungen auf Kundenwunsch.</p> <p>Alle Verpackungen entsprechen der Verpackungsverordnung (VerpackV) und tragen Verwertungssymbole bzw. die Kennzeichnung gem. DIN 6120.</p>
<b>Hinweis</b>	<p>Bei der Handhabung des Materials sind die jeweils gültigen nationalen Arbeitsvorschriften zu beachten. Die luft- und wasserdampfdichte Verpackung in Polyethylen dient dem Schutz der Aktivität unserer Trockenmittelbeutel. Die Verpackung ist nur unmittelbar vor Ingebrauchnahme der Trockenmittelbeutel zu öffnen und bei nur teilweiser Entnahme sofort wieder dicht zu verschließen.</p> <p>Eventuelle Angaben über Einsatzmöglichkeiten befreien den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der vom Verkäufer gelieferten Ware auf Eignung für die vom Käufer beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Ware erfolgen außerhalb der Kontrollmöglichkeiten des Verkäufers und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers.</p>